

VIMMERBY *Skrapan* FÖR DINA VINTERTAK

ANVÄNDARINSTRUKTION

TELESKOPRÖRET:

- Lossa låsningen genom att vrida rören moturs.
- Dra inte ut rören längre än till den röda markeringen, lås genom att vrida rören medurs.
- Känner du att låsningen lossnar när du har skäret på taket: Stanna upp och vrid röret medurs.

ARBETET:

- Arbeta i takets vinkel
- Lämna ett lager snö kvar för att inte skada taket.
- Skjut skrapan rakt upp, vrid och bänd inte.
- För att underlätta jobbet, låt skrapan vila på taket lyft den inte.

EFTER ARBETET:

- Förvara skrapan varmt tills skaftet torkat, annars kan låsningen frysa fast eller inte låsa.

