

Vimmerbyskrapan mot Bahco AP-5&3

1. Montera bort *röret* från skäret (**OBS** skruvarnas placering).



2. Placera *röret* på *teleskopröret*, se bilden nedan.



3. Placera sedan *teleskopröret* mot skäret och återmontera skruvar och muttrar, enligt bilden nedan, och dra åt.

