

Montage der Zapfenmutter für Ablängstab Kolibri bei Stihl MS261

1. Ausbohren der Bundmutter

- Bauen Sie den Kettenraddeckel ab.
- Drehen Sie das Montagewerkzeug mit dem **kurzen** Gewindebolzen komplett in die Bundmutter ein.



- Spannen Sie den Kettenraddeckel am Sechskant des Montagewerkzeuges in einen Schraubstock ein. Der Bund der Bundmutter sollte nahezu bündig mit der Oberseite des Kettenraddeckels sein.
- Bohren Sie nun ca. 1-2mm tief den Bund ab (Bohrer 10mm Ø). Achten Sie darauf, den Absatz im Kettenraddeckel nicht anzubohren.
- Drehen Sie die angebohrte Bundmutter aus dem Montagewerkzeug heraus.



2. Verstemmen der Bundmutter

- Schieben Sie die neue Zapfenmutter ein.
- Drehen Sie das Montagewerkzeug mit dem **langen** Gewindebolzen komplett in die Zapfenmutter ein.
- Spannen Sie den Kettenraddeckel am Sechskant des Montagewerkzeuges in einen Schraubstock ein. Der Kettenraddeckel darf nicht auf den Spannbacken des Schraubstockes aufliegen.
- Ziehen Sie mit dem Kombischlüssel die neue Zapfenmutter fest an (ca. ½ Umdrehung). Sie ist somit verliersicher im Kettenraddeckel verstemmt. Drehen Sie anschließend das Montagewerkzeug heraus.

