



Montageanweisung für Knotengeflechtszäune

Es gibt verschiedene Geflechtsarten und verschiedene Zaunbauverfahren in der Praxis. In dieser Montageanweisung soll jedoch nur von dem im Forst gebräuchlichsten Zaun – dem Pfostenzaun – die Rede sein!

1. Montagevorbereitung

1.1 Pfosten:

In der Regel kommen Holzpfohlen oder Z-Profil-Stahlpfähle zum Einsatz. Länge über Boden ca. 10cm höher als das Geflecht. Je nach Bodenverhältnissen werden die Pfosten ca. 40-60cm eingerammt. Eck- und Endpfosten sollten ca. 60-80cm eingebunden werden und mit einer entsprechenden Strebe versehen werden. Die Streben sollten möglichst lang sein. Sie werden am oberen Ende des Pfostens angebracht, damit beim Anspannen des Geflechts der Pfosten nicht umgezogen wird (Strebe mit Häring abstützen)

MERKE: Jeder Zaun ist nur so gut wie seine schlechteste Ecke. Daher die Eckpfosten besonders sorgfältig setzen!

Pfostenabstand je nach Geländeverhältnissen 4-7m.

1.2. Werkzeug:

Gatterspannschiene mit Seilgehänge

Seilzug (z.B. Spanngerät „Power-Puller“)

Drahtspanner mit Schlüssel bzw. „Rapido“ oder „Grippl“ - Drahtverbinder mit entsprechender Spannzange

Rödeleisen

Farmerhammerzange

Drahtabrollkarre oder Abrollschlitten

2. Montage

Die Montage erfolgt zweckmäßigerweise in 2 Gruppen zu je 2 Personen

2.1 Ausrollen des Geflechts

2 Personen rollen das Geflecht so aus, dass der unterste Draht des Geflechts entlang der Pfostenreihe liegt. In der Zwischenzeit kann die 2. Gruppe den Rollenanfang am Anfangspfosten doppelt verkrampen.

2.2 Verbindung zweier Rollen

Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:

- a) mit dem Drahtspanner

- b) Durch Verrödeln der Drahtenden mit dem Winde- oder Rödeleisen (Haltezange und Windeisen)

2.3 Spannen des Geflechts

Man kann ohne weiteres 100m mit einer Gatterspannschiene und einem Seilzug spannen. 200m sollten jedoch nicht überschritten werden.

Nachdem die 1. Gruppe die Spannschiene angelegt hat und mit dem Seilzug anspannt, geht die 2. Gruppe vom Anfangsposten aus vor und befestigt an jedem Pfosten die Kantendrähte mit einer Krampe. Von den übrigen Längsdrähten muss nur jeder 2. oder 3. angekrampft werden.

Achtung: Krampen an den Mittelpfosten nicht fest einschlagen, damit der Draht noch 2-3mm Spiel hat (Dehnung und Nachspannen).

Beim Spannvorgang ist darauf zu achten, dass das Geflecht nirgends hängen bleibt, da sonst nicht ordentlich gespannt werden kann.

Hat die 1. Gruppe die erste Bahn straff gespannt, verkrampft sie das Geflecht am letzten Pfosten (der verstrebt sein muss) doppelt und kann danach die Spannschiene entfernen. Stimmt das Rollenende ungefähr mit dem letzten Pfosten überein, so kann der Anfang der nächsten Rolle auch an diesem Pfosten befestigt werden. Ansonsten empfehlen wir die Verbindung zweier Rollen wie unter 2.2 beschrieben.

Bei Unebenheiten im Gelände kommt es vor, dass die unteren Drähte nicht voll durch die Spannschiene angespannt werden können. Hier eignen sich Drahtspanner, die geländebedingten Differenzen auszugleichen.