

Abbauanleitung Beobachtungszelt

Damit sich der Zeltabbau genauso einfach gestaltet wie der Aufbau, unterstützt Sie hierbei diese Anleitung. Wenige Handgriffe genügen und das Zelt ist verpackt.



GRUBE KG Forstgerätestelle

D-29646 Bispingen · Telefon (0 51 94) 9 00-0 · Fax (0 51 94) 9 00-2 70
E-mail: info@grube.de · www.grube.de · USt-ID DE 1163 80 250 · Amtsgericht Lüneburg HRA 100717

GRUBE Forstgeräte GmbH · D-16225 Eberswalde
Tel. (0 33 34) 20 39-0 · Fax (0 33 34) 20 39-39 · E-mail: egerswalde@grube.de
Geschäftsführer: Dr. Gunther Grube · Sitz Eberswalde · Handelsregister Frankfurt/Oder HRB 1309 · USt-ID: DE 139 147 403

GRUBE-FORST GmbH · A-4663 Laakirchen · Tel. (0 76 13) 44 7 88
Fax 44 7 88-20 · E-mail: info@grube.at · www.grube.at · Geschäftsführer: Dr. Gunther Grube, Johann Bliem · ATU 22140305 · FN 107834 f · Landgericht Wels