

# Gebrauchsanleitung für Holzzange Nr. 40-131

## **Einsatzbereich:**

Nur Heben von Rund-/Stammholz. Nicht Ziehen oder Rücken.  
Max. Belastung 3000 kg (30 KN).

## **Anbau:**

Nur mit zugelassenen Hebeeinrichtungen einsetzen, die für die  
Traglast geeignet sind. Nur frei pendelnd befestigen.

## **Einsatz:**

Beachten Sie die Vorschriften für Personen im Hebebereich.  
Beachten Sie, dass die Zangenspitzen in der Stammmitte, keines-  
falls höher, im gesunden Holz fassen.

## **Wartung:**

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den einwandfreien Sitz der  
Bolzen/Schrauben. Ölen Sie die Gelenke/Drehpunkte regelmäßig.  
Wenn notwendig, schärfen Sie die Spitzen mit einer Feile nach.

## **Die Zange nicht mehr einsetzen bei:**

**Verformungen – Bruch – Rissen im Material,  
defekten/verformten Schrauben/Bolzen.**

Nähere Informationen unter:

