

Hygienesatz auswechseln

	<p>Die Hygienesätze sind immer paarweise auszutauschen.</p>
	<p>Greifen Sie in die Innenseite der Kapsel und ziehen Sie den Hygienesatz vorsichtig von der Kapselhälfte ab.</p>
	<p>Beim Einsetzen des neuen Hygienesatzes ist darauf zu achten, dass dieser richtig in die Kapselhälfte einrastet.</p>

Aufbewahrung / Lagerung


Lagern Sie Peltor – Produkte nicht im Freien oder in feuchter Umgebung sondern stets sauber und trocken bei normaler Luftfeuchtigkeit. Peltor – Produkte dürfen nicht bei Temperaturen über +60° C gelagert werden. Wenn nicht anders angegeben, ist für deren Lagerung ein Temperaturbereich von –40 bis +60° C zulässig.

Sichtprüfungen

Trotz höchster Qualität können diese Geräte im Laufe der Zeit Alterungserscheinungen aufweisen. Untersuchen Sie deshalb den Sprechsatz, Hygiene Polster, Kabel und Stecker regelmäßig auf Anzeichen von Brüchen, Rissen und Verschleiß, die die Schutzwirkung beeinträchtigen können. Wechseln Sie beschädigte und /oder verschlissene Hygienesätze umgehend aus.

Die Hygienesätze müssen spätestens nach 6 Monaten Benutzungsdauer erneuert werden.

Reinigung

 **Achtung!**

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes dringt.

Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Stoffe beeinträchtigt werden (z.B. Benzin, Alkohol usw.)

Der Sprechsatz sollte regelmäßig äußerlich mit Seife und lauwarmen Wasser gereinigt werden.

Er darf nicht unter Wasser getaucht werden !!