

Bedienungsanleitung Tri Saw Lock25 KKG Teleskopgestänge

Einsatzbereich

Die Tri Saw Lock 25 KKG Gestänge sind in Verbindung mit den von uns angebotenen Zubehör unter Beachtung der Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zur Wertastung in Höhen von bis zu 9 m vorgesehen.

Technische Daten

Tri Saw KKG Lock 25 Teleskopgestänge

5-teilig. Rohr Ø mm 46,42 beide Glasfaser 38,34,30 jeweils Carbon Länge eingeschoben 199 cm, Länge ausgeschoben 760 cm.

Gewicht 3000 g

Art. Nr. 70-590-760

Beschreibung

Das Tri Saw Lock 25 KKG Teleskopgestänge besteht aus fünf Teilen und kann durch die festschließenden Exzenter - Verschlüsse stufenlos eingestellt werden.

Die oberen drei Rohre sind aus extrem fester Kohlefaser gefertigt, die zwei unteren Rohre aus Glasfaser. Das Gestänge hat eine enorme Steifigkeit, und ermöglicht Arbeiten bis in 9 Meter Höhe. Durch das Tri Saw Lock25 Stecksystem an dem obersten Gestängerohr lassen sich alle Tri Saw Sägen, Raupenscheren, usw. sicher montieren.

Vor dem ersten Gebrauch:

Um Beschädigungen an dem Gestänge zu vermeiden, muss vor dem ersten Gebrauch unbedingt die Spannkraft der Klemmverschlüsse überprüft werden. Klappen Sie hierfür den Klemmverschluss komplett nach oben. Führen Sie den Klemmverschluss langsam wieder nach unten. Nach 1/3 der Strecke sollte die Klemmung beginnen und ein leichter Widerstand zu spüren sein. Ist das nicht der Fall, müssen Sie die Klemmkraft mit Hilfe eines Schraubendrehers durch Anziehen der Schraube verstärken.

Montage der Säge etc.:

Durch das Tri Saw Lock 25 Stecksystem mit Federbolzen lassen sich alle Tri Saw Lock 25 Aufsätze einfach und sicher montieren. Stellvertretend für alle Aufsätze wird die Montage der Säge erklärt. Drücken Sie die Federbolzen zusammen und schieben Sie die Säge Richtung Gestänge. Drehen Sie die Säge leicht bis die Bolzen einrasten. Für den Wechsel drücken Sie die Federbolzen zusammen und schieben Sie die Säge Richtung Gestänge nach unten. Anschließend drehen Sie die Säge leicht und ziehen diese von dem Gestänge.

Arretierung der Klemmverschlüsse:

Durch die neuartigen Klemmverschlüsse lassen sich die Stangen stufenlos je nach Bedarf arretieren. Zum Ausschieben des Gestänges klappen Sie den Klemmbügel komplett nach oben. Ziehen Sie nun das Gestänge bis auf die gewünschte Länge aus und führen Sie den Klemmhebel wieder nach unten. Versuchen Sie das Gestänge nie weiter als bis zum ersten Widerstand ausziehen um Beschädigungen zu vermeiden. Zum Einschieben verfahren Sie wie oben. Lassen Sie die Stangen nicht selbstständig hineinrutschen sondern führen Sie diese langsam wieder zurück in das Gestänge. So schließen Sie Beschädigungen des Endstoppers und Verletzungen durch Einklemmen der Finger aus.

Arbeiten in engen Baumkronen

In sehr engen Baumkronen können die Verschlüsse durch Astberührungen geöffnet werden. Ein Stück Klettband, (Nr. 70-591 erhältlich) stramm um das Rohr, über den Verschlusshebel geführt, sichert den Hebel.

Sicherheitshinweise

- 1.) Tragen Sie bei der Arbeit immer persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm, Augenschutz, Sicherheitsschuhe, usw.).
- 2.) Stellen Sie sicher, dass Sie außer Reichweite der abzutrennenden Äste sind, um Verletzungen durch herabfallende Äste zu vermeiden.
- 3.) Es darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten, ein ausreichender Sicherheitsabstand, doppelte Höhe, muss eingehalten werden.
- 4.) Achten Sie bei der Benutzung auf einen sicheren und festen Stand.
- 5.) Überprüfen Sie das Gestänge vor Gebrauch auf evtl. Beschädigungen.
- 6.) Alle defekten Teile sind vor Gebrauch auszutauschen.
- 7.) Nehmen Sie niemals Änderungen an dem Gestänge vor.
- 8.) Halten Sie in jedem Fall die Abstände zu elektrischen Leitungen gemäß UVV ein.

Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung

Sollte sich eine Stange komplett aus dem Gestänge ziehen lassen, wurde das Distanzband in dem Gestänge durch zu weites Herausziehen beschädigt bzw. zerstört. Für die Reparatur beachten Sie bitte folgendes:

1. Lösen Sie die Schraube an der entsprechenden Klemmvorrichtung mit einem Schraubendreher. Als nächstes entfernen Sie den Klemmhebel. Biegen Sie die Klemmvorrichtung (silberner Ring) vorsichtig und nur leicht auseinander und nehmen es vom Gestänge.
2. Ziehen Sie das entsprechende Rohr aus dem Gestänge.
3. Reinigen Sie das Rohr gründlich.
4. Kleben Sie auf das Ende des Gestänges zwei Windungen Distanzband (Nr. 70-556/K)
5. Wiederholen Sie den Vorgang 25 cm oberhalb der ersten Windung.
6. Stecken Sie den silbernen Klemmring auf das herausgezogene Rohr, und stecken dies ohne das Distanzband zu beschädigen zurück in den Gestängeverbund.
7. Verfahren Sie nun umgekehrt wie unter Punkt 5 beschrieben. Achten Sie hierbei auf die richtige Klemmkraft der Klemmvorrichtung. Das Gestänge ist nun wieder einsatzbereit.

Pflege und Aufbewahren

Säubern Sie das Gestänge mit einem milden Reiniger.

Lagern Sie das Gestänge bei Raumtemperatur in trockener Umgebung.