



TRUPULSE[®] 200 / 200B

BENUTZERHANDBUCH
3. Ausgabe

Urheberrechtlicher Vermerk:

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen seitens Laser Technology Inc. keinerlei Verpflichtung dar. Teile dieses Handbuchs dürfen nur für die persönliche Verwendung durch den Käufer und nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von Laser Technology Inc. elektronisch oder mechanisch in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert werden, einschließlich Kopien/Aufzeichnungen sowie Speicher- bzw. Abrufsysteme für Daten.

Copyright © Laser Technology, Inc., 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Erste Ausgabe: September 2005

Zweite Ausgabe: Oktober 2005

Dritte Ausgabe: Februar 2010

Patente:

Dieses Produkt unterliegt angemeldeten Patenten und/oder den folgenden erteilten US-Patenten:
6,445,444; 5,612,779; 6,057,910; 6,226,077.

Marken:

Criterion, Impulse und TruPulse sind Marken von Laser Technology, Inc. Die Bluetooth-Marken gehören Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

LTI-Kontaktinfo:

Laser Technology, Inc.

7070 S. Tucson Way

Centennial, CO 80112-3921 USA

Telefon: +1-303-649-1000

+1-800-790-7364 (USA und Kanada)

Fax: +1-303-649-9710

Website: www.lasertech.com

E-Mail: service@lasertech.com

TruPulse-Aufzeichnungen:

Tragen Sie Informationen über Ihr TruPulse-Instrument in die Tabelle unten ein.

	<i>Sie finden diesen Wert:</i>	<i>Wert</i>
Seriennummer	Auf dem Seriennummernaufkleber Ihres TruPulse-Instruments.	
Firmware-Versionsnummern	Siehe Seite 15 für Informationen.	Hauptnr.: Nebenr.:

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen	2
Abschnitt 1 – Einführung in LTI TruPulse 200	3
Betriebsmodi	4
Auspacken des TruPulse-Instruments	4
Basispaket	4
Passendes Zubehör	4
Verständnis der TruPulse-Funktionsweise	4
LCD-Anzeige	4
Laser-Entfernungsmesser	4
TruTargeting	5
Neigungssensor	6
Digitaler Prozessor	6
Abschnitt 2 - Schnellanleitung	7
Abschnitt 3 – Grundlegende Abläufe	8
Batterien	8
Einsetzen	8
Batterieausfall-Warnung	8
Tasten	9
Ausschalten des TruPulse-Instruments (OFF)	10
Anzeigen	10
Anzeigen-Test	12
Fehlercodes	13
Okular	14
Dioptrieneinstellungsring	14
Firmware-Versionsnummern	15
Nackengurt	15
Abschnitt 4 – Modi für System-Setup	16
Maßeinheiten	17
Bluetooth Enable-Modus	18
Neigungssensor-Ausrichtung	19
Abschnitt 5 - Messmodi	21
Abstandsmessungen:	22
Hinweise zu Messungen	22
Inklinationsmessungen	23
Höhenmessfunktion	23
Abschnitt 6 - Zielmodi	26
Abschnitt 7 – Pflege und Wartung	27
Abschnitt 8 – Serielle Datenschnittstelle	28
Formatparameter	29
Serieller Anschluss	29
Download-Anweisungen	29

Optionaler Remote-Auslöser	29
Format der Download-Meldungen	30
Abfrage	30
Beispiel für Versions-ID-Meldung	30
Format der Download-Meldungen	31
HV-Download-Meldungen (horizontaler Vektor)	31
HT-Download-Meldungen (Höhe)	32
Hochladen von seriellen Daten.....	32
Befehle zum Hochladen serieller Daten.....	32
Abschnitt 9 – Technische Daten ..	33
Abschnitt 10 - Fehlersuche	35
Abschnitt 11 – Beschränkte Garantie von LTI.....	42
Abschnitt 12 - LCD-Zeichen desaupt-Displays.....	47

Vorsichtsmaßnahmen

Schauen Sie niemals für längere Zeit direkt in den Laserstrahl!

Der TruPulse® erfüllt die FDA-Bestimmungen für Augensicherheit. Er fällt in die Klasse 1, was die Gefährlosigkeit für das Auge angeht, d.h. beim Aussenden des Lasers besteht unter normalen Bedingungen keinerlei Gefahr für das Auge. Wie bei allen Lasergeräten sollten jedoch angemessene Vorsichtsmaßnahmen während des Laserbetriebs ergriffen werden. Es wird davon abgeraten, beim Feuern des Lasers in die Laseraustrittsöffnung zu schauen. Bei Verwendung optischer Instrumente mit diesem Produkt kann es zu einer erhöhten Gefährdung des Auges kommen.

Versuchen Sie niemals, durch den Sucher in die Sonne zu schauen!

Schauen Sie niemals durch den Sucher in die Sonne; Ihre Augen können permanent geschädigt werden!

Richten Sie das Instrument niemals direkt auf die Sonne!

Wenn das Linsensystem direktem Sonnenlicht, und sei es auch nur für einen kurzen Moment, ausgesetzt wird, kann dies zu Beschädigungen der internen Komponenten führen.

Setzen Sie das Okular nicht direktem Sonnenlicht aus!

Wenn das Okular direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann das innere Display beschädigt werden.

Setzen Sie das Instrument keinen Extremtemperaturen aus!

TruPulse®-Komponenten sind für einen Temperaturbereich von -20° C bis +60° C (-4° F bis +140° F) zugelassen. Vermeiden Sie es, das Instrument Temperaturen außerhalb dieses Bereichs auszusetzen, ganz gleich, ob Sie es benutzen oder lagern.

Abschnitt 1 – Einführung in LTI TruPulse 200

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des kostengünstigen und professionellen TruPulse-Entfernungsmessers. Dieser kompakte und leichtgewichtige Laser ist ein flexibles Werkzeug für sämtliche Messanforderungen. Der TruPulse verfügt über fünf Messmodi, fünf Zielmodi und die Ausgabe serieller Daten.

Merkmale des TruPulse 200:

- Eine glasklare Optik und das Blickfeld-Display gewährleisten, dass Ihr Auge immer auf das Ziel gerichtet ist.
- Der Blick direkt durch die Linse eliminiert Parallax-Probleme. Sie haben die Gewissheit, dass die Laser-Energie direkt entlang Ihrer Blickrichtung verläuft.
- Der Lasersensor und der integrierte Neigungssensor messen die schräge Distanz, die horizontale/vertikale Distanz, die Inklination oder berechnen sofort die Höhe beliebiger Objekte.
- Im Zielmodus können Sie Ziele für genaueste Messung unter zahlreichen Feldbedingungen auswählen oder eliminieren.
- Das einstellbare Okular bietet Komfort für Brillen- und Sonnenbrillenträger.
- Die Messdaten können auf Remote-PCs oder Pocket PCs heruntergeladen werden. Datenkommunikation über ein verdrahtetes serielles RS232-Kabel (Standard) oder drahtlos mit der Bluetooth-Option TruPulse 200B.




Abbildung Nr. 1

Betriebsmodi

Messmodi

Schräge Distanz
Vertikale Distanz
Horizontale Distanz
Inklination
3-Punkt-Höhenmess-Funktion

Zielmodi

Standard
Kontinuierlich**
Am nächsten**
Am weitesten**
Filter**

Modi für System-Setup

Auswahl der
Maßeinheiten
Bluetooth-Aktivierung
(Nur TruPulse 200B)
Neigungssensor-
Ausrichtung

**Erweiterte Zielmodi.

Auspacken des TruPulse-Instruments

Prüfen Sie beim Auspacken des TruPulse-Instruments, dass alle Komponenten, die Sie bestellt haben, vorhanden und unbeschädigt sind.

Basispaket

- TruPulse 200 oder TruPulse 200B (integrierter Bluetooth®)
- Softragetasche
- Okularabdeckung
- Linsen-Reinigungstuch
- Nackengurt
- Benutzerhandbuch

Passendes Zubehör

- Kabel für Daten-Download
- Foliage-Filter
- Stativ (Tripod/Monopod)



Weitere Informationen zu den oben aufgeführten Artikeln erhalten Sie von Ihrem LTI-Verkaufsberater oder einem autorisierten LTI-Händler.

Verständnis der TruPulse-Funktionsweise

Das TruPulse-Instrument besteht aus einem Entfernungsmessungs-Sensor, einem integrierten Neigungssensor und einem digitalen Prozessor. Das TruPulse-Instrument verfügt über drei Tasten zum Aufrufen der internen Software, die die integrierten Sensoren steuert.

LCD-Anzeige

Das Optikssystem beinhaltet eine LCD-Anzeige. Bei Aktivierung werden ein Fadenkreuz zum Anvisieren des Ziels, Yard/Meter und die Anzeigeindikatoren eingeblendet. Aufgrund des Herstellungsprozesses sind kleine schwarze Punkte im Optikssystem vorhanden, die natürliche Merkmale der LCD sind und nicht vollständig im Herstellungsprozess eliminiert werden können. Diese kleinen schwarzen Punkte beeinträchtigen die Abstandsleistung des Instruments nicht.

Laser-Entfernungsmesser

Der Laser-Entfernungsmesser sendet unsichtbare und für das Auge ungefährliche Infrarot-Impulse aus. Das TruPulse-Instrument ermittelt die Entfernung durch Messen der Zeit, die jeder Impuls braucht, um vom Entfernungsmesser zum Ziel und wieder zurück zu wandern. Die Anzeige LASER erscheint immer dann, wenn der Laser gesendet wird. Der Laser kann maximal 10 Sekunden lang aktiviert sein. Wenn das Ziel erreicht oder die Laser-Aktivierungszeit abgelaufen ist, können Sie die Taste FIRE (Feuern) loslassen. Das TruPulse-Instrument wurde für einen breiten Empfindlichkeitsbereich konzipiert und kann für reflektierende und nicht-reflektierende Ziele eingesetzt werden. Siehe den Abschnitt TruTargeting unten für Informationen zu Zielen mit hoher und geringer Qualität.

TruTargeting


Das TruPulse-Instrument bietet automatisch die bestmögliche Genauigkeit und Erfassungsdistanz für ein bestimmtes Ziel. Der maximale Messabstand variiert je nach Zielqualität und Umgebungsbedingungen. Beim Anvisieren eines nicht-reflektierenden Ziels beträgt der maximale Messabstand ca. 1.000 Meter (3.280 Fuß). Beim Anvisieren eines reflektierenden Ziels beträgt der maximale Messabstand ca. 2.000 Meter (6.560 Fuß).

Für die Zielauswahl sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

- *Farbe:* Je heller die Farbe, desto länger der Messbereich.

- *Oberfläche*: Glänzende Oberflächen gewährleisten eine längere Reichweite als matte Oberflächen.
- *Winkel*: Das senkrechte Anvisieren des Ziels bietet eine größere Reichweite als das Anvisieren in einem scharfen Winkel.
- *Lichtverhältnisse*: Die maximale Reichweite des Instruments nimmt bei bedecktem Himmel zu und bei sonnigem Himmel ab.




Die Zielqualität wirkt sich auf die Genauigkeit der Messungen aus. Eine hohe Zielqualität führt zu einem Messwert mit einer Dezimalstelle (Zehntel). Eine geringe Zielqualität führt zu einer Ganzzahl als Messwert.

 Beispiele:

- 120 Meter (Fuß/Yards) signalisiert, dass die Messung an einem Ziel geringer Qualität vorgenommen wurde.
 - Genauigkeit: ± 1 m (± 1 Yd).
- 120,0 Meter (Fuß/Yards) signalisiert, dass die Messung an einem Ziel hoher Qualität vorgenommen wurde.
 - Fuß werden in halben Einheiten (0,0 oder 0,5) angezeigt.
 - Meter und Yards werden in 1/10-Einheiten angezeigt (0,0 – 0,9).
 - Genauigkeit: ± 30 cm (± 1 Fuß).

Neigungssensor











Der integrierte Neigungssensor misst die vertikalen Winkel, die das TruPulse-Instrument verwendet, um die Höhe und Erhebung zu berechnen und um neigungsreduzierte horizontale Abstände zu bestimmen. Das Lasermessgerät kann waagrecht (0°) gehalten oder $+90^\circ$ nach oben bzw. -90° nach unten gedreht werden.

- Im INC-Modus (Inclination Measurement Mode) ist der Laser nicht aktiviert.
- Generell wird die Inklination durch Drücken der Taste  gemessen. Im (1) kontinuierlichen Zielmodus und im (2) Höhenmessmodus hingegen erscheint die Inklinationsmessung im Haupt-Display. Das Display wird aktualisiert, wenn sich Ihr Zielpunkt ändert, solange Sie die Taste  gedrückt halten. In diesen beiden Situationen hängt die gemessene Inklination von dem Zielpunkt beim Loslassen der Taste  ab.

Digitaler Prozessor

Das TruPulse-Instrument enthält den proprietären ASIC-Chip (Application-Specific Integrated Circuit/anwenderspezifische integrierte Schaltung) von LTI. Mit diesem Chip und dem CPU-Prozessor kann das TruPulse-Instrument schnell akkurate Messungen vornehmen.

Abschnitt 2 - Schnellanleitung

1. Setzen Sie die Batterien ein (Seite 8).
2. Drücken Sie die Taste , um das TruPulse-Instrument einzuschalten (ON).
3. Wählen Sie ein Ziel, z.B. einen Baum oder ein Gebäude, aus. Für dieses Beispiel sollte das Ziel ca. 75 m (82 Yards oder 250 Fuß) von Ihnen entfernt sein.
4. Schauen Sie durch das Okular (siehe Abbildung Nr. 2) und verwenden Sie das Fadenzentrum zum Anvisieren des Ziels. Die LCD-Anzeige im Sucher sollte ähnlich wie in Abbildung Nr. 3A aussehen.
 - Wenn der HD-Indikator (horizontale Distanz) nicht angezeigt ist, drücken Sie solange auf die Taste  oder , bis er erscheint.
5. Halten Sie die Taste  gedrückt. Wenn der Laser aktiviert ist, erscheint die Statusanzeige LASER (Abbildung Nr. 3B). Der Laser bleibt maximale 10 Sekunden lang aktiviert und erfasst in dieser Zeit Daten über das Ziel.
 - Sollte das Ziel nicht erfasst werden, lassen Sie die Taste  los und wiederholen diesen Schritt.
6. Lassen Sie die Taste  los, wenn der Abstand angezeigt wird (Abbildung Nr. 3C). Der Messwert blinkt einmal und wird dann kontinuierlich angezeigt, bis Sie eine Taste drücken oder bis das Instrument ausgeschaltet wird (OFF).
 - Drücken Sie die Taste  oder , um durch die Messmodi zu scrollen und um die Ergebnisse anzuzeigen, die für jede Funktion ermittelt wurden.
 - Wiederholen Sie die Schritte 3 - 6 oben, um eine weitere Messung vorzunehmen.
 - Halten Sie die Taste  und  gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt, um das TruPulse-Instrument auszuschalten (OFF).




Abbildung Nr. 2




Abbildung Nr. 3

Abschnitt 3 – Grundlegende Abläufe

Batterien

Einsetzen

Für den Betrieb des TruPulse-Instruments sind zwei Mignonzellen (oder 1 CRV3-Batterie) erforderlich. Mit einer CRV3-Batterie kann das Instrument ca. doppelt so lange wie mit herkömmlichen Mignonzellen betrieben werden.




Abbildung Nr. 4

1. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab, indem Sie ihn leicht nach innen und dann nach unten drücken (siehe Abbildung Nr. 4A).
2. Wenn Sie Mignonzellen verwenden, setzen Sie die Batterien wie in Abbildung Nr. 4B gezeigt ein.
Die Polung der Batterien (+/-) muss gemäß der Abbildung 4B und dem Aufkleber an der Innenseite des Batteriefachs erfolgen.
 - Wenn Sie eine CRV3-Batterie verwenden, gibt es nur eine Möglichkeit zum Einsetzen der Batterie in das Batteriefach.
3. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder an, indem Sie die Zungen der Abdeckung mit den Rillen der Kanten des Batteriefachs ausrichten und den Deckel nach oben schieben, bis die Zungen einrasten.

Batterieausfall-Warnung

Das TruPulse-Instrument überwacht die einströmende Batteriespannung. Abbildung Nr. 5 zeigt, wo sich die Batteriestatusanzeige befindet.

- Wenn die Batteriespannung unter 2,2 V abfällt, blinkt die Statusanzeige BATT alle fünf Sekunden und wechselt sich dabei mit der regulären Anzeige ab.
 - Die Batterien sollten dann schnellstmöglich ausgetauscht werden.
- Wenn die Spannung unter 2,0 V abfällt, hört die Statusanzeige BATT auf zu blinken und wird stetig angezeigt. Dann ist der Systembetrieb gesperrt.
 - Sie müssen die Batterien austauschen, um wieder zum normalen Systembetrieb zurückzukehren.







Abbildung Nr. 5

Tasten

Das TruPulse-Instrument verfügt über drei Tasten. Wenn Sie das TruPulse-Instrument in der rechten

Hand halten und durch das Okular schauen, befindet sich die Taste  oben, nahe Ihrem Zeigefinger, und die Tasten  bzw.  sind auf der linken Seite des Instruments angeordnet.



Messmodi	Schaltet das Instrument EIN. Abstandsmessung: feuert den Laser. Inklination: Beim Loslassen im (1) Höhenmessmodus und im (2) kontinuierlichen Zielmodus hält der Neigungssensor die zuletzt erfasste Messung fest.
Höhenmessfunktion	(HD) Feuert den Laser. (INC) Beim Loslassen wird die Messung des Neigungssensors „festgehalten“.
Zielmodi Modi für System-Setup	Wählt die Option aus und kehrt zum Messmodus zurück.
Ausrichten des Neigungssensors	Wenn die Meldung „DonE“ angezeigt wird, ist die Funktion beendet und das Instrument kehrt zum Messmodus zurück.





Messmodi	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Messmodus zu scrollen.
	Halten Sie diese Taste vier Sekunden lang gedrückt, um den Zielmodus aufzurufen.
Höhenmessfunktion	Löscht die letzte Messung und zeigt die vorherige Eingabeaufforderung erneut an.
Zielmodi Modi für System-Setup	Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Option zu scrollen.



Messmodi	Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Messmodus zu scrollen.
	Halten Sie diese Taste vier Sekunden lang gedrückt, um die Modi für das System-Setup aufzurufen.
Höhenmessfunktion	Beendet die Höhenmessfunktion
Zielmodi Modi für System-Setup	Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Option zu scrollen.

Ausschalten des TruPulse-Instruments (OFF)

Um das Instrument auszuschalten (OFF), halten Sie die Taste  und  gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Das TruPulse-Instrument schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ab, wenn keine Tasten gedrückt werden, um die Batterie zu schonen.

- TruPulse 200 (oder 200B mit ausgeschaltetem Bluetooth [OFF]): 2 Minuten
- TruPulse 200B mit eingeschaltetem Bluetooth [ON]: 10 Minuten

Anzeigen

Abbildung Nr. 6 zeigt die LCD-Anzeige im Sucher. Die interne Software des TruPulse-Instruments ist in mehrere Optionen unterteilt. Jede Option steht für eine bestimmte Mess- oder Setup-Funktion und verfügt über eine entsprechende Anzeige. Weitere Hinweise zu jeder Anzeige finden Sie in der Abbildung und Tabelle unten.




Abbildung Nr. 6


1 Haupt-Display

888.8.8	Zeigt Meldungen und Messergebnisse an.
---------	--

2 Maßeinheiten

YARDS METERS FEET	Einheiten für die Abstandsmessung. Mehrere Optionen stehen in den Modi für das System-Setup zur Auswahl.
DEGREES	Einheiten für die Inklinationmessung.

3 Fadenkreuz




	Fungiert als Bezug für den Zielpunkt (horizontal und vertikal).
---	---

4 Statusanzeigen

BATT	<i>Blinken:</i> Batteriespannung ist schwach. <i>Kontinuierlich:</i> Zu geringe Batteriespannung für den Systembetrieb. <i>Nicht sichtbar:</i> Batteriespannung liegt im angemessenem Bereich.
------	--

LASER	<i>Sichtbar:</i> Laser wird gefeuert. <i>Nicht sichtbar:</i> Laser ist nicht aktiviert.
MULTI	Mehrere Ziele wurden im Zielmodus Am nächsten bzw. Am weitesten protokolliert.

5 Zielmodi

CONT	Das Instrument erfasst kontinuierlich Ziele und zeigt Messwerte an, wenn die Taste  gedrückt gehalten wird. Der Abstand zum zuletzt erfassten Ziel wird angezeigt.
CLOSEST	Das Instrument zeichnet mehrere Ziele auf, solange die Taste  gedrückt gehalten wird. Von allen erfassten Zielen wird der Abstand zum nächsten Ziel angezeigt.
FARTHEST	Das Instrument zeichnet mehrere Ziele auf, solange die Taste  gedrückt gehalten wird. Von allen erfassten Zielen wird der Abstand zum entferntesten Ziel angezeigt.
<i>Filter („F“ wird im Haupt-Display als Zeichen angezeigt, das am weitesten links steht, um anzudeuten, dass der Filtermodus aktiviert ist.)</i>	Ähneln dem standardmäßigen Einzelmessungsmodus, wobei die Ansprechempfindlichkeit des Lasers jedoch verringert ist; er erkennt jetzt nur Impulse, die von einem Reflektor zurückgegeben werden. Der optionale Foliage-Filter muss in diesem Modus verwendet werden.
<i>Standard (Keine Anzeige)</i>	Standardmäßiger und stärkster Einzelmessungs-Zielmodus.



6 Messmodi

SD Slope Distance	Gerader Linienabstand zwischen TruPulse und Ziel.
VD Vertical Distance	Der Abstand zwischen dem Ziel und der Senkrechten zum Pfad des horizontalen Abstands.
HD Horizontal Distance	Waagerechter Abstand zwischen dem TruPulse-Instrument und der Zielebene.

INC Inclination	Der Winkel der Inklination zwischen dem waagerechten TruPulse-Instrument und dem Ziel.
AZ	Nicht verfügbar.
HT Height	Dreistufige Höhenmessfunktion. Die endgültige Berechnung zeigt den vertikalen Abstand zwischen den Punkten auf dem Ziel, die von ANG1 und ANG2 dargestellt werden.

Anzeigen-Test

So prüfen Sie, ob alle Anzeigen ordnungsgemäß funktionieren:

1. Beginnen Sie damit, die Taste  bei ausgeschaltetem TruPulse-Instrument (OFF) gedrückt zu halten.
2. Vergleichen Sie das Display im Sucher mit der Abbildung Nr. 6 (auf Seite 10), um sicherzustellen, dass alle Anzeigen ordnungsgemäß funktionieren.
3. Lassen Sie die Taste  los, um den normalen Betrieb aufzunehmen.

Fehlercodes

Fehler können bei Messungen oder in der Hardware des Systems auftreten. Das TruPulse-Instrument überwacht die System-Hardware und die Messungen, um sicherzustellen, dass keine falschen Messungen auftreten. Wenn das Instrument einen Fehler entdeckt, zeigt es einen Fehlercode anstelle der Messung an.

Fehlercodes erscheinen im Haupt-Display im Format „E_{xx}“, wobei „xx“ für die Fehlercodenummer steht. Abbildung Nr. 7 zeigt den Beispielfehlercode E36.





Abbildung Nr. 7

i Wenn der Fehlercode weiterhin auftritt:

1. Lassen Sie die Taste  los und drücken Sie sie erneut, um die Messung nochmals durchzuführen.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Messung durchzuführen.
3. Wenn die oben genannten Schritte den Fehler nicht beseitigen können, wenden Sie sich an LTI oder einen autorisierten LTI-Vertragshändler. LTI-Kontaktinformationen finden Sie auf der Innenseite der vorderen Abdeckung.

Okular

Das einstellbare Okular (siehe Abbildung Nr. 8) ist für das Auge angenehm und blockiert Störlicht. Um das Okular zu verlängern, drehen Sie es nach links und ziehen es gleichzeitig heraus. Um das Okular wieder in seine Ausgangsposition zu bringen, drehen Sie es nach rechts und drücken es gleichzeitig hinein. Machen Sie die für Sie beste Einstellung ausfindig (zwischen der vollständig herausgedrehten bzw. hineingedrückten Position). Wenn Sie eine Brille oder Sonnenbrille tragen, dann bringt das Okular in der vollständig hineingedrückten Position die Linse näher an Ihr Auge und bietet Ihnen somit ein vollständiges Blickfeld.




Abbildung Nr. 8

i Okularabdeckung:

Die Okularabdeckung schützt die inneren Komponenten des Instruments vor Sonneneinstrahlung. Die Okularabdeckung sollte immer dann angebracht sein, wenn das TruPulse-Instrument nicht verwendet wird.

So befestigen Sie die Okularabdeckung:


Fädeln Sie die dünne Schnur unter dem Metallsteg hindurch und weiten Sie die Schlinge, so dass sie geöffnet ist. Ziehen Sie das Okular durch die Schlinge und ziehen Sie diese fest.


Dioptrieneinstellungsring

Mit Hilfe des Dioptrieneinstellungsring (siehe Abbildung Nr. 8) können Sie mit Ihrem Auge die LCD-Anzeige im Sucher relativ zum Ziel anvisieren. Während des Zusammenbaus ist der optimale Fokus auf Endlosigkeit eingestellt. Um den LCD-Fokus einzustellen, drehen Sie den Dioptrieneinstellungsring nach Wunsch.


Firmware-Versionsnummern

Die Firmware-Versionsnummern liefern Herstellerinformationen über das TruPulse-Instrument. So zeigen Sie die Haupt- und Neben-Firmware-Versionsnummern an:


1. Beginnen Sie damit, die Taste  bei ausgeschaltetem TruPulse-Instrument (OFF) gedrückt zu halten.

- Lassen Sie die Taste  erst dann los, wenn Sie fertig sind. Wenn Sie die Taste zu früh losgelassen haben, schalten Sie das TruPulse-Instrument aus (OFF) und wiederholen Sie Schritt Nr. 1.

2. Wenn Sie durch das Okular schauen:

- Drücken Sie die Taste , um die Haupt-Firmware-Versionsnummer anzuzeigen. Das Display sollte in etwa dem nebenstehenden Beispiel entsprechen. Das Zeichen, das am weitesten links steht, ist stets „A“ und die restlichen 3 Zahlen stehen für die Haupt-Firmware- Versions-

nummer (1.02 in Abbildung Nr. 9).

- Drücken Sie die Taste , um die Neben-Firmware-Versionsnummer anzuzeigen. Das Display sollte in etwa dem obigen Beispiel entsprechen. Das Zeichen, das am weitesten links steht, ist stets „b“ und die restlichen 3 Zahlen stehen für die Neben-Firmware-Versionsnummer (1.08 in Abbildung Nr. 9).





Abbildung Nr. 9

Nackengurt

So befestigen Sie den Nackengurt:



- (1) Lösen Sie die Klammer am Riemenende mit Hilfe der Schnalle.
- (2) Fädeln Sie die Schlinge durch den Metallsteg.
- (3) Ziehen Sie den Nackengurt durch die Schlinge.
- (4) Ziehen Sie diese vorsichtig fest.
- (5) Befestigen Sie die Klammer am Riemenende wieder mit der Schnalle.








Abbildung Nr. 10

Abschnitt 4 – Modi für System-Setup

Abbildung Nr. 11 zeigt eine Übersicht der Modi für das System-Setup, die im Messmodus aufgerufen werden können. Jede Option wird in den folgenden Abschnitten separat beschrieben.

1. Halten Sie die Taste  im Messmodus vier Sekunden lang gedrückt. Daraufhin erscheint „UnitS“ (Maßeinheiten) im Haupt-Display.
2. Drücken Sie entweder auf  oder , um die vorherige oder nächste Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste , um eine Option auszuwählen.









Abbildung Nr. 11

Maßeinheiten

Das TruPulse-Instrument ermöglicht die Auswahl zwischen YARDS, METERN und FEET für die Abstandsmessung. So wechseln Sie die Maßeinheiten:

1. Drücken Sie die Taste  vier Sekunden lang im Messmodus, um den Modus für das System-Setup aufzurufen. Daraufhin erscheint „UnitS“ im Haupt-Display.
2. Drücken Sie die Taste , um die Option „Unit“ auszuwählen.
3. Drücken Sie entweder auf  oder , um die vorherige oder nächste Option für die Abstandsmessung anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste , um die angezeigte Abstandsmaßeinheit auszuwählen und zum Messmodus zurückzukehren.





Abbildung Nr. 12

-  Bei jedem erneuten Einschalten des TruPulse-Instruments (ON) wird die Maßeinheit angezeigt, die zuletzt verwendet wurde.







Bluetooth Enable-Modus

Nur TruPulse 200B

Die Bluetooth Wireless-Technologie ist der Branchenstandard für drahtlose Nahbereichsverbindungen. Als Nahbereichs-Funkverbindung ersetzt Bluetooth die Kabelverbindung zwischen Geräten. Sie können die Messdaten zu jedem Bluetooth-aktivierten PC, wie z.B. Laptop, Pocket PC usw., herunterladen.

- TruPulse Bluetooth bietet einen seriellen Anschluss zur Verbindung mit einer seriellen Schnittstelle des Typs RS-232. TruPulse Bluetooth ersetzt das Download-Kabel vom TruPulse-Instrument zu jedem beliebigen Bluetooth-aktivierten PC.
- TruPulse Bluetooth ist ein Slave-Instrument. Bluetooth-Master-Instrumente können das TruPulse-Instrument orten, wenn es eingeschaltet (ON) und die Bluetooth-Option aktiviert ist.

So wechseln Sie zwischen den Bluetooth-Optionen:

1. Drücken Sie die Taste  vier Sekunden lang im Messmodus, um den Modus für das System-Setup aufzurufen. Daraufhin erscheint „UnitS“ im Haupt-Display.
2. Drücken Sie die Taste , um die Option „bt“ anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste , um den Bluetooth Enable-Modus auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste  oder , um die Option „bt“ anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Taste , um die Option „bt_on“ oder „btOFF“ anzuzeigen und zum Messmodus zurückzukehren.




Abbildung Nr. 13



Bei jedem erneuten Einschalten des TruPulse 200B-Instruments (ON) wird die Bluetooth-Einstellung angezeigt, die zuletzt verwendet wurde.

- Bluetooth Version 2.0 Klasse 2.

Siehe die nachstehenden Anweisungen, um das TruPulse 200B-Instrument an ein anderes Bluetooth-Instrument anzuschließen. Diese Informationen sind lediglich als generelle Richtlinien zu verstehen. Detaillierte Hinweise finden Sie in der Produktdokumentation für das jeweilige Bluetooth-Instrument.

1. Aktivieren Sie die TruPulse Bluetooth-Option und kehren Sie zum Messmodus zurück (siehe vorherige Seite). Ein Host-Instrument kann jetzt die vom TruPulse-Instrument stammende Bluetooth-Kommunikation erkennen.
 - Hinweise zur Anbindung an Bluetooth-Instrumente finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Host-Instruments.
2. Verwenden Sie den Bluetooth Manager, um nach dem TruPulse Bluetooth-Modul zu scannen. Das TruPulse Bluetooth-Instrument wird mit „TP200B000000“ bezeichnet, wobei „000000“ die Seriennummer des TruPulse 200B-Instruments ist.
3. Drücken Sie auf das Symbol für Ihr TruPulse Bluetooth-Instrument.
4. **Unter Umständen** werden Sie aufgefordert, Folgendes einzugeben:
 - Passkey = 1111
 - Service Selection = SPP Slave
 - „Wählen Sie (durch langes Drücken) die Option „Connect“ (Verbinden) aus. Der Bluetooth Manager auf dem Host-Instrument sollte jetzt den aktiven Verbindungsstatus ausfindig machen und diesen anzeigen.






Tipps für die Bluetooth-Fehlersuche:

- TruPulse: Prüfen Sie, ob die TruPulse Bluetooth-Option auf EIN geschaltet ist.
- Bluetooth-aktivierter PC: Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob sich das Bluetooth-Instrument im drahtlosen Sendebereich des TruPulse-Instruments befindet.
 - Der Sendebereich kann variieren, je nach (1) der Position relativ zum TruPulse-Instrument oder (2) nach Art der Bluetooth®-Verbindung.

Neigungssensor-Ausrichtung

Der Neigungssensor wird während des Zusammenbaus ausgerichtet. Sollte der seltene Fall eintreten, dass das TruPulse-Instrument durch Fallen stark erschüttert wurde, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Neigungssensor erneut auszurichten.

1. Drücken Sie die Taste  vier Sekunden lang im Messmodus, um den Modus für das System-Setup aufzurufen. Daraufhin erscheint „UnitS“ im Haupt-Display.
2. Drücken Sie die Taste , um die Option „inc“ anzuzeigen.

3. Drücken Sie die Taste , um die Option „inc“ auszuwählen. Im Haupt-Display erscheint die Meldung „CAL_n“. Das Display sollte der Abbildung Nr. 14 ähneln.








Abbildung Nr. 14

- Drücken Sie die Taste  oder , um die vorherige oder nächste “CAL”-Option anzuzeigen.
- Wenn "CAL_n" angezeigt ist, drücken Sie die Taste , um die "inc"-Option zu beenden und zum Messmodus zurückzukehren.
- Wenn “CAL_Y” angezeigt ist, drücken Sie die Taste , um den Neigungssensor auszurichten. Die Meldung “CAL_1” erscheint im Haupt-Display.

4. Setzen Sie das TruPulse-Instrument auf eine flache und relativ ebene Fläche wie in Abbildung Nr. 15 gezeigt. Halten Sie den vorderen Teil des Instruments mit dem Finger flach zur Oberfläche (Pfeil in Abbildung Nr. 15A und B).








Abbildung Nr. 15

- Halten Sie Ihren Finger an dieser Stelle und heben Sie das TruPulse-Instrument erst wieder an, wenn Schritt Nr. 7 (auf der nächsten Seite) abgeschlossen wurde.
5. Drücken Sie die Taste , um die erste Inklinationsmessung zu speichern. Im Haupt-Display wird die Meldung „CAL_2“ angezeigt.
6. Drehen Sie das TruPulse-Instrument wie in Abbildung Nr. 15B um 180 Grad.
7. Drücken Sie die Taste , um die zweite Inklinationsmessung zu speichern und die Korrektur der Nullpunktverschiebung abzuschließen. Im Haupt-Display wird die Meldung „donE“ angezeigt.

8. Drücken Sie die Taste , um die Meldung „donE“ zu löschen und zum Messmodus zurückzukehren.

Abschnitt 5 - Messmodi

Wenn Sie das TruPulse-Instrument einschalten (EIN), wird der zuletzt verwendete Messmodus aktiviert. Drücken Sie entweder auf  oder , um den vorherigen oder nächsten Messmodus anzuzeigen. Abbildung Nr. 16 zeigt die fünf verschiedenen Messungen, die das TruPulse-Instrument vornehmen kann.













Abbildung Nr. 16

Abstandsmessungen:

Grundlegende Schritte für Abstandsmessungen:



1. Schauen Sie durch das Okular und verwenden Sie das Fadenkreuz zum Anvisieren des Ziels.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt. Die Statusanzeige LASER erscheint, wenn der Laser aktiviert ist. Der Laser bleibt maximal 10 Sekunden lang aktiviert und erfasst in dieser Zeit Daten über das Ziel.
 - Wird das Ziel in diesen 10 Sekunden nicht erfasst, lassen Sie die Taste  los und wiederholen Sie den Schritt.
3. Wenn der Messwert angezeigt wird, lassen Sie die Taste  los. Der Messwert blinkt einmal und zeigt damit an, dass er heruntergeladen wurde. Anschließend wird der Messwert solange stetig angezeigt, bis Sie eine Taste drücken oder das Instrument ausschalten (OFF).

Hinweise zu Messungen

-  Drücken Sie die Taste  oder , um durch die einzelnen Messfunktionen zu scrollen und um die Ergebnisse anzuzeigen, die für jede Funktion ermittelt wurden.
 - Beides, Inklination und Abstand, werden in den Modi HD (horizontale Distanz), SD (schräge Distanz) und VD (vertikale Distanz) gemessen.
 - Beispiel für Messbereich: HD = 12,5 m
 -  VD = 1,6 m
 -  SD = 12,6 m
 -  INC = 7,3 Grad
 - Wenn Sie zur Höhenfunktion scrollen, bleibt das Haupt-Display leer und die HD-Anzeige blinkt.
 - Im Inklinationsmodus bleibt das Haupt-Display für alle anderen Messfunktionen leer, denn der Laser ist nicht aktiviert, wenn nur die Inklination gemessen wird.
- Die letzte Messung muss vor dem Erfassen des nächsten Ziels nicht gelöscht werden.
- Bei jedem erneuten Einschalten (ON) des TruPulse-Instruments wird der zuletzt verwendete Messmodus aktiviert.

Inklinationsmessungen

Im INC-Modus (Inclination Measurement Mode) ist der Laser nicht aktiviert. Generell wird die

Inklination durch Drücken der Taste  gemessen. Im (1) kontinuierlichen Zielmodus und im (2) Höhen-Messmodus hingegen erscheint der Inklinationswert im Haupt-Display. Das Display wird aktualisiert, wenn sich Ihr Zielpunkt ändert, solange Sie die Taste  gedrückt halten.

Höhenmessfunktion

Höhenmessungen erfolgen nach einer einfachen Methode, bei der Sie aufgefordert werden, das Ziel an 3 Punkten anzuvisieren: HD, INC unten (oder oben) und INC oben (oder unten). Das TruPulse-Instrument verwendet diese Ergebnisse, um die Höhe des Ziels zu berechnen. Abbildung Nr. 17 zeigt die Anvisierungspunkte, die für die Höhenmessfunktion erforderlich sind.




Abbildung Nr. 17

1. Schauen Sie durch das Okular und verwenden Sie das Fadenkreuz zum Anvisieren des Ziels. Die HT-Anzeige erscheint stetig und die HD-Anzeige blinkt und fordert Sie damit auf, den horizontalen Abstand zur Vorderseite des Ziels zu messen.

2. Halten Sie die Taste gedrückt. Die Statusanzeige LASER erscheint während der Laser aktiviert ist. Der Laser bleibt maximal 10 Sekunden lang aktiviert und erfasst in dieser Zeit Daten über das Ziel. Der gemessene horizontale Abstand wird kurz im Haupt-Display angezeigt und in der INC-Anzeige blinkt „Ang_1“ und fordert Sie damit auf, die Inklination zum unteren (oder oberen Teil) des Ziels zu messen.

3. Halten Sie die Taste gedrückt und visieren Sie den unteren Teil (oder oberen Teil) des Ziels an. Die gemessene Inklination wird im Haupt-Display angezeigt und wird

aktualisiert, solange Sie die Taste gedrückt halten. Die gemessene Inklination wird „festgehalten“, wenn Sie die Taste loslassen.

Die gemessene Inklination wird kurz im Haupt-Display angezeigt. In der INC-Anzeige blinkt „Ang_2“ und fordert Sie damit auf, die Inklination zum unteren (oder oberen Teil) des Ziels zu messen.

4. Halten Sie die Taste gedrückt und visieren Sie den oberen Teil (oder unteren Teil) des Ziels an. Die gemessene Inklination wird im Haupt-Display angezeigt und wird

aktualisiert, solange Sie die Taste gedrückt halten. Die gemessene Inklination wird „festgehalten“, wenn Sie die Taste loslassen.

Die gemessene Inklination wird kurz im Haupt-Display angezeigt. Anschließend erscheint die berechnete Höhe. Der Messwert blinkt einmal und wird dann solange stetig angezeigt, bis Sie eine Taste drücken oder bis das Instrument ausgeschaltet wird (OFF).









Abbildung Nr. 18








Bei der Höhenmessfunktion:

- Drücken Sie die Taste , um den vorherigen Punkt erneut anzuvisieren.
- Drücken Sie die Taste , um die Höhenmessfunktion zu beenden.
- Wenn die Werte ANG1 und ANG2 gemessen werden, ist der Laser nicht aktiviert. Solange Sie die Taste  gedrückt halten, wird die Inklinationsmessung angezeigt und aktualisiert, wenn Sie einen anderen Zielpunkt anvisieren. Die gemessene Inklination basiert auf Ihrem Zielpunkt, wenn Sie die Taste  loslassen.
- Wenn der Höhenmesswert angezeigt wird, drücken Sie die Taste , um die Funktion zu starten und die Schritte zu wiederholen.


Abschnitt 6 - Zielmodi


Das TruPulse-Instrument verfügt über fünf Zielmodi, um Ziele auszuwählen oder zu eliminieren und um genaueste Messungen unter zahlreichen Feldbedingungen vorzunehmen.

1. Halten Sie die Taste  im Messmodus vier Sekunden lang gedrückt.
Der aktive Zielmodus wird im Haupt-Display angezeigt.
2. Drücken Sie entweder auf  oder , um den vorherigen oder nächsten Zielmodus anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf die Taste , um den angezeigten Zielmodus auszuwählen und zum Messmodus zurückzukehren.

- Std = Standard: Einzelmessungsmodus.
- Con = Continuous (kontinuierlich): Halten Sie die Taste  gedrückt. Wenn das Ziel erfasst ist, kann das TruPulse-Instrument zusätzliche Ziele maximal 10 Sekunden lang erfassen. Das zuletzt erfasste Ziel wird im Haupt-Display angezeigt.

Hinweis: Die Anzeige MULTI wird in diesem Modus nicht angezeigt.

- CLO = Closest (am nächsten): Halten Sie die Taste  gedrückt. Nach der Erfassung des ersten Ziels kann das TruPulse-Instrument weitere Ziele erfassen. Die Anzeige MULTI signalisiert, dass zusätzliche Ziele erfasst wurden. Im Haupt-Display wird stets das erfasste, nächst liegende Ziel angezeigt.

- FAr = Farthest (am weitesten): Halten Sie die Taste  gedrückt. Nach der Erfassung des ersten Ziels kann das TruPulse-Instrument weitere Ziele erfassen. Die Anzeige MULTI signalisiert, dass zusätzliche Ziele erfasst wurden. Im Haupt-Display wird stets das erfasste, am weitesten entfernte Ziel angezeigt.
- Flt = Filter: In diesem Modus ist die Ansprechempfindlichkeit des Lasers reduziert und er kann nur solche Impulse erkennen, die von einem Reflektor zurückgesendet werden. Der optionale Foliage-Filter muss zusammen mit diesem Modus verwendet werden.
- In diesem Modus zeigen die Messwerte stets ein „F“-Zeichen im Haupt-Display an, das weit links steht. Der typische maximale Abstand zu einem 3-Zoll-Reflektor beträgt 350 Fuß.




Abbildung Nr. 19



- Der ausgewählte Zielmodus bleibt solange aktiv, bis Sie die Schritte oben wiederholen und einen anderen Zielmodus auswählen.
- Bei jedem erneuten Einschalten (ON) des TruPulse-Instruments wird der zuletzt verwendete Zielmodus aktiviert.
- In den Modi Am nächsten und Am weitesten beträgt der Trennungsabstand zwischen den Zielen mindestens ca. 20 Meter.

Abschnitt 7 – Pflege und Wartung

Die Batterien sind die einzigen Komponenten des TruPulse-Instruments, die vom Benutzer ausgetauscht werden können. Entfernen Sie keine Schrauben, denn dies kann zu einer Annullierung der beschränkten LTI-Garantie führen.

Temperaturbereich

Das Instrument ist für einen Betriebstemperaturbereich von -20° C bis +60° C (-4° F bis +140° F) zugelassen. Setzen Sie das TruPulse-Instrument keinen Temperaturen außerhalb dieses Bereichs aus.

Schutz vor Feuchtigkeit und Staub

Das TruPulse-Instrument ist abgedichtet, um es gegen Feuchtigkeit und Staub unter normalen Feldbedingungen zu schützen.

Es ist gegen Staub und Regen geschützt, kann jedoch nicht eingetaucht werden.



Sollte Wasser in das Instrument eingedrungen sein:

1. Schalten Sie das TruPulse-Lasermessinstrument aus (OFF).
2. Nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Lassen Sie das TruPulse-Instrument bei Zimmertemperatur und geöffnetem Batteriefach lufttrocknen.

Schutz gegen Erschütterung

Das TruPulse-Instrument ist ein Präzisionsmessgerät und sollte deshalb vorsichtig behandelt werden. Es kann regulären Erschütterungen beim Fallenlassen standhalten. Bei schweren Erschütterungen durch Fallenlassen müssen Sie ggf. den Neigungssensor neu ausrichten (Seite 19).

Transport

Das TruPulse-Instrument sollte nur in der mitgelieferten Softtragetasche transportiert werden. Der im Lieferumfang enthaltene Nackengurt kann verwendet werden, wenn Sie Vermessungsarbeiten durchführen. Die Okularabdeckung sollte immer angebracht sein, wenn das TruPulse-Instrument nicht verwendet wird.

Reinigung

Reinigen Sie das TruPulse-Instrument nach jeder Verwendung, bevor Sie es wieder in die Softtragetasche legen. Achten Sie dabei auf Folgendes:

- *Feuchtigkeitsüberschuss.* Wischen Sie Überschussfeuchtigkeit mit einem Handtuch ab und lassen Sie das Instrument bei herausgenommenen Batterien und geöffnetem Batteriefach an der Luft trocknen.
- *Beschmutzte Außenflächen.* Wischen Sie beschmutzte Außenflächen sauber, damit sich in der Softtragetasche kein Schmutz ansammelt. Isopropylalkohol kann verwendet werden, um Schmutz und Fingerabdrücke von den Außenflächen zu beseitigen.
- *Übertragungs- und Empfangslinsen.* Verwenden Sie das mitgelieferte Linsenreinigungstuch, um die Linsen sauber zu wischen. Wenn die Linsen nicht sauber gehalten werden, kann dies möglicherweise zu ihrer Beschädigung führen.

Lagerung

Nehmen Sie die Batterien vor der langfristigen Lagerung des TruPulse-Instruments heraus.

Abschnitt 8 – Serielle Datenschnittstelle

Zum TruPulse-Instrument gehört ein festverdrahteter serieller (RS-232) Kommunikationsport. Die Wireless Bluetooth-Kommunikation wird vom TruPulse 200B-Instrument als Option bereitgestellt. In beiden Fällen werden die Messdaten vom TruPulse-Instrument im ASCII Hex-Format heruntergeladen. Außerdem werden das CR400 (Criterion 400)-Kommunikationsprotokoll von LTI und die Download-Meldungen dupliziert.

Anforderungen für den Transfer serieller Daten über eine festverdrahtete Verbindung:

- Kabel für den Transfer serieller Daten, um das TruPulse-Instrument mit dem PC zu verbinden, wie z.B.:
 - 36-Zoll LTI-4-Stift-zu-DB9-Download-Kabel (7053038)
 - 36-Zoll LTI-4-Stift-zu-DB9-Download-Kabel mit Remote-Auslöser (7054223)
 - 5-Meter LTI-4-Stift-zu-DB9-Download-Kabel (7054244)
- Software für die Datenerfassung, die auf einem PC, Pocket PC oder anderem Datenerfassungsgerät installiert ist.

Anforderungen für den Transfer serieller Daten über eine Bluetooth-Verbindung:

- Siehe Seite 18 und 19.
- Software zur Datenerfassung, die auf einem Bluetooth-aktivierten Laptop, Pocket PC usw. installiert ist.

Formatparameter

4800 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit

Serieller Anschluss

Abbildung Nr. 20 zeigt die Stiftzuordnungen für den seriellen Port des TruPulse-Instruments.



Abbildung Nr. 20

Download-Anweisungen

Die folgenden Anweisungen sind allgemein gehalten. Die einzelnen Schritte können je nach verwendetem Datenerfassungsprogramm variieren.

1. Schließen Sie das TruPulse-Instrument an einen PC, Pocket PC usw. an.
2. Starten Sie das Datenerfassungsprogramm auf Ihrem PC und stellen Sie die Formatparameter wie folgt ein: 4800 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit.
3. Schalten Sie das TruPulse-Instrument ein (ON).
4. Wählen Sie die Maßeinheiten, den Messmodus und den Zielmodus aus.
5. Nehmen Sie die gewünschte Messung vor. Das Messergebnis blinkt einmal und deutet damit an, dass es heruntergeladen wird.

Optionaler Remote-Auslöser

Es ist möglich, das TruPulse-Instrument aus der Entfernung auszulösen und Messungen mit einem externen Computer, Datenerfassungsgerät oder über einen Schließkontakt vorzunehmen. Die Remote-Auslösung erfolgt, in dem ein geöffneter Kollektor zum Schließen an Masse gelegt oder ein aktiv-niedriges TTL-Signal bzw. ein RS232-Signal an den „Auslöser“-Stift des seriellen Konnektors geliefert wird. Diese Option erfordert ein gesondert zu bestellendes Download-Kabel, das das Remote-Auslösesignal des TruPulse-Instruments mit dem „RTS“-Ausgangssignal eines seriellen Computer-Anschlusses verbindet.

Bei Verwendung eines seriellen Kabels mit einer Remote-Auslöseverbindung muss der Status des RTS-Signals vom Host-Computer aus überwacht werden. Das RTS-Signal ist standardmäßig oftmals schwach und kann unbeabsichtigterweise das TruPulse-Instrument auslösen. Da das Remote-Auslösesignal genauso wie eine Taste auf dem TruPulse-Instrument gehandhabt wird, wirkt ein schwaches Signal genau wie das Gedrückthalten einer Taste, wodurch eine Reaktion auf weitere gedrückte Tasten verhindert wird.

Format der Download-Meldungen

Das CR400-Datenformat entspricht den Richtlinien des NMEA-Standards für die Verbindung von „Marine Electronic Navigational Devices“, Version 2.0.

NMEA 0183 stellt beides, den Standard und proprietäre Datenformate, bereit. Da keines der Standardformate für Daten, die vom TruPulse-Instrument übertragen werden, von Nutzen ist, werden besondere proprietäre Formate verwendet. Die mit dem NMEA-Standard festgelegten Regeln über die allgemeine Meldungsstruktur, vor- und nachgestellte Zeichen, numerische Werte, Begrenzungszeichen, Prüfsummen, maximale Zeilenlänge, Datenrate und Bit-Format werden genau eingehalten. In Übereinstimmung mit dem NMEA 0183-Standard reagiert das CR400-Format nicht auf unerkannte Kopfzeilenformate, falsch formatierte Meldungen oder Meldungen mit ungültigen Prüfsummen.

Abfrage

Das TruPulse-Instrument akzeptiert Criterion 400-Formatanfragen für die Versions-ID der Firmware. Das Instrument reagiert nicht auf ungültige Abfragen. Das Format sieht wie folgt aus:

\$PLTIT,RQ,ID<CR><LF>

\$PLTIT	Der Criterion 400-Meldungsidentifizierer.
RQ	Kennzeichnet eine Anfragemeldung.
ID	Kennzeichnet den Anfragetyp.
<CR>	Zeilenumschaltung
<LF>	Optionaler Zeilenvorschub

Die Reaktion des Instruments ist wie folgt :

\$PLTIT,ID,model,versionid *csum<CR><LF>

\$PLTIT	Der Criterion 400-Meldungsidentifizierer.
ID	Identifiziert den Meldungstyp.
model	Kennzeichnet das Modell.
versionid	Die Versionsnummer der Haupt-Firmware.
*csum	Ein Sternchen gefolgt von einer hexadezimalen Prüfsumme. Die Prüfsumme wird durch „XORing“ aller Zeichen zwischen dem Dollarzeichen und dem Sternchen kalkuliert.
<CR>	Zeilenumschaltung
<LF>	Zeilenvorschub.

Beispiel für Versions-ID-Meldung

Anfrage:	\$PLTIT,RQ,ID
Reaktion:	\$PLTIT,ID,TP200,1.02,*73

Format der Download-Meldungen

HV-Download-Meldungen (horizontaler Vektor)

SPLTIT,HV,HDvalue,units,AZvalue,units,INCvalue,units,SDvalue,units,*csum<CR><LF>

wobei:

SPLTIT	der Criterion-Meldungs-Identifizierer ist.
HV,	Meldungstyp Horizontaler Vektor.
HDvalue,	berechnete horizontale Distanz. Zwei Dezimalstellen.
Maßeinheiten,	F=Fuß Y=Yards M=Meter
AZvalue,	Azimet-Dummy-Wert (stets 0.00).
Maßeinheiten,	D=degrees
INCvalue,	Gemessener Inklinationswert. Zwei Dezimalstellen.
	Kann ein positiver oder negativer Wert sein.
Maßeinheiten,	D=degrees
SDvalue,	Gemessener Schrägstreckenwert. Zwei Dezimalstellen.
Maßeinheiten,	F=Fuß Y=Yards M=Meter
*csum	Ein Sternchen gefolgt von einer hexadezimalen Prüfsumme. Die Prüfsumme wird durch „ XORing “ aller Zeichen zwischen dem Dollarzeichen und dem Sternchen kalkuliert.
<CR>	Zeilenumschaltung
<LF>	Optionaler Zeilenvorschub



- HDvalues, INCvalues und SDvalues schließen stets zwei Dezimalstellen ein:
X X.YY
↓
0 = Ziel hoher Qualität
1 = Ziel geringer Qualität
- Zielmodi „Am nächsten“ und „Am weitesten“: Es können mehrere Ziele erfasst werden, die Download-Meldung entspricht jedoch dem Wert, der im Haupt-Display angezeigt wird.

Beispiele:

Ziel hoher Qualität:	<code>\$PLTIT,HV,11.80,M,0.00,D,3.70,D,11.80,M*63</code>
Ziel geringer Qualität:	<code>\$PLTIT,HV,7.01,M,0.00,D,3.00,D,7.01,M*64</code>
Nur Inklination:	<code>\$PLTIT,HV,,,0.00,D,29.10,D,*,*5D</code>

HT-Download-Meldungen (Höhe)

\$PLTIT,HT,HTvalue,units,*csum<CR><LF>

wobei:

\$PLTIT	der Criterion-Meldungs-Identifizierer ist.
HT,	Höhenmeldungstyp.
HTvalue,	Berechnete Höhe. Zwei Dezimalstellen.
	Maßeinheiten, F=Fuß Y=Yards M=Meter
*csum	Ein Sternchen gefolgt von einer hexadezimalen Prüfsumme. Die Prüfsumme wird durch "XORing" aller Zeichen zwischen dem Dollarzeichen und dem Sternchen kalkuliert.
<CR>	Zeilenumschaltung
<LF>	Optionaler Zeilenvorschub



HTvalues enthalten stets zwei Dezimalstellen:

X X.YY
↓

0 = HD wurde für Ziel hoher Qualität gemessen

1 = HD wurde für Ziel geringer Qualität gemessen

Beispiele:

Ziel hoher Qualität: \$PLTIT,HT,5.50,M*36

Ziel geringer Qualität: \$PLTIT,HT,2.01,M*35

Hochladen von seriellen Daten

1. Laden Sie Tera Term Pro herunter:
[http://www.sofotex.com/Tera-Term-\(Pro\)-download_L411.html](http://www.sofotex.com/Tera-Term-(Pro)-download_L411.html)
2. Richten Sie Tera Term Pro ein.
3. Öffnen Sie das Programm.
4. Wählen Sie „Serial“ (Seriell) und den korrekten COM-Port und klicken Sie auf „OK“.
5. Öffnen Sie die Registerkarte „Setup“, wählen Sie „Serial“ (Seriell), ändern Sie die Baudrate auf 4800 und klicken Sie auf „OK“.
6. Öffnen Sie die Registerkarte „Setup“ erneut, wählen Sie „Terminal“ und ändern Sie „Transmit and Receive“ (Übertragen und Empfangen) zu CR+LF.
7. Markieren Sie das Feld „Local Echo“ (Lokales Echo) und klicken Sie auf „OK“.
8. Geben Sie „\$ID“ ein und drücken Sie die Eingabetaste (falls Sie eine Antwort erhalten, haben Sie die Verbindung mit dem TruPulse-Instrument hergestellt).

Hinweise:

Allen Befehlen wird ein „\$“ vorangestellt.

Zum Abfragen des aktuellen Werts (z. B. Maßeinheiten) „\$MU“ eingeben.

Zum Ändern der Einstellung auf Fuß „\$MU,2“ eingeben.

Befehle zum Hochladen serieller Daten

- MESSUNG STARTEN: GO = Einzelmessung
(Falls nach 15 Sekunden kein Ziel gefunden wurde, wird „E01“ angezeigt.)
- MESSUNG STOPPEN: ST
- DISTANZEINHEITEN FESTLEGEN: MU
 - Meter: 0
 - Yard: 1
 - Fuß: 2
- MESSMODUS FESTLEGEN: MM
 - Horizontale Distanz: 0
 - Vertikale Distanz: 1
 - Schräge Distanz: 2
 - Inklination: 3
 - Höhe: 4
- ZIELMODUS FESTLEGEN: TM
 - Normal: 0
 - Kontinuierlich: 1
 - Am nächsten: 2
 - Am weitesten: 3
 - Filter: 4
- BATTERIESPANNUNG ABFRAGEN: BV (Millivolt)
Anzeige (Beispiel): 3125 = 3,125 V
- STROMVERSORGUNG AUSSCHALTEN: PO

Abchnitt 9 – Technische Daten

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf der LTI-Website. Wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Fax an LTI, wenn Sie die Informationen auf der Website nicht finden können oder keinen Internet-Anschluss haben. LTI-Kontaktinformationen finden Sie auf der Innenseite der vorderen Abdeckung.

Abmessungen:	12 cm x 5 cm x 9 cm (5" x 2" x 3.5")
Gewicht:	220 g (8 Unzen)
Datenübertragung:	Seriell, verdrahtet über RS232 (Standard) oder drahtloses Bluetooth® (TruPulse 200B)-Instrument
Leistung:	3,0 Volt Gleichstrom, nominal;
Art der Batterie:	(1) CRV3 oder (2) Mignonzellen
Batterie-Lebensdauer:	Mignonzellen: Ca. 75.000 Messungen (60.000 mit aktiviertem Bluetooth) CRV3: Ca. 150.000 Messungen (120.000 mit aktiviertem Bluetooth) ** = 20 Stunden kontinuierlicher Betrieb
Augensicherheit:	FDA Klasse 1 (CFR 21)
Umweltbedingungen:	Stoßfest, wasser- und staubdicht NEMA 3, IP 54
Temperatur:	-20° C bis +60° C (-4° F bis +140° F)
Optik:	7-fache Vergrößerung (Blickfeld: ca. 100 m @ ca. 915 m)
Display:	LCD-Anzeige im Sucher
Maßeinheiten:	Fuß, Yards, Meter und Grad
Befestigung auf Stativ (Tripod/Monopod):	¼" - 20 Innengewinde
Messbereich:	
Entfernung:	meist 0 bis 1.000 m (3.280 ft) max. 2.000 m (6.560 ft) zum reflektierenden Ziel
Inklination:	±90 Grad

Genauigkeit:

Entfernung: ± 30 cm (± 1 ft) für Ziele hoher Qualität
 ± 1 m (± 1 yd) für Ziele geringerer Qualität

Inklination: $\pm 0,25$ Grad

Messmodi

Horizontale Distanz, vertikale Distanz,
Schräge Distanz (Schrägstrecke) und Inklination sowie
flexible 3-Punkt-
Höhenmessfunktion mit automatischer
Aufeinanderfolge.

Zielmodi:

Standard, Am nächsten, Am weitesten, Kontinuierlich
und Filter (erfordert Reflektor und Foliage-Filter).

Konformitätserklärung








Laser Technology, Inc. versichert, dass es die TruPulse 200- und TruPulse 200B-Instrumente herstellt und dass die Instrumente den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV) vom 3. Mai 1989 mit Ergänzung durch 93/34/EWG vom 28. April 1992 und 93/68/EWG, Artikel 5 vom 22. Juli 1993, entsprechen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren LTI-Vertriebsvertreter oder autorisierten LTI-Händler, um eine Kopie der Konformitätserklärung zu erhalten.

Abschnitt 10 - Fehlersuche

**Siehe Seite 19 für Informationen zur Bluetooth-Fehlersuche.

Problem	Lösung
Instrument kann nicht eingeschaltet werden oder LCD-Anzeige leuchtet nicht.	Drücken Sie die Taste  . Prüfen Sie die Batterie(n) und ersetzen Sie diese nach Bedarf.
Ziel kann nicht erfasst werden.	Stellen Sie sicher, dass das Instrument eingeschaltet ist (ON). Stellen Sie sicher, dass die Übertragungs- und Empfangslinsen nicht behindert sind. Stellen Sie sicher, dass das Instrument beim Drücken auf  ruhig gehalten wird. Achten Sie darauf, dass Sie die Taste  so lange gedrückt halten wie der Laser aktiviert ist (maximal 10 Sekunden). Stellen Sie sicher, dass der Zielmodus „Filter“ (Flt) ausgeschaltet (OFF) ist, wenn kein Reflektor verwendet wird.
Das TruPulse-Instrument hat keine Ausschalttaste (OFF).	Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig und halten Sie sie vier Sekunden lang gedrückt. Das TruPulse-Instrument schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ab, wenn keine Tasten gedrückt werden, um die Batterie zu schonen. <ul style="list-style-type: none">• TruPulse 200 (oder 200B mit ausgeschaltetem Bluetooth [OFF]): 2 Minuten• TruPulse 200B mit eingeschaltetem Bluetooth [ON]: 10 Minuten
Falsche Messungen.	Richten Sie den Neigungssensor aus (Seite Error! Bookmark not defined.). Falls das Problem nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an LTI für Unterstützung. Kontaktinformationen für LTI sind auf der inneren vorderen Umschlagseite aufgeführt.

E37 (oder ähnlicher Wert) wird auf dem Haupt-Display angezeigt.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von LTI. Kontaktinformationen für LTI sind auf der inneren vorderen Umschlagseite aufgeführt.

Abschnitt 11 – Beschränkte Garantie von LTI

Was ist im Garantiefumfang enthalten?

Laser Technology, Inc. (LTI) garantiert, dass dieses Produkt in gutem Betriebszustand ist. Falls das Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt während des Garantiezeitraums nicht in gutem Betriebszustand sein sollte, wird LTI das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen.

Komponenten und Produkte, die infolge eines Garantieanspruchs ersetzt wurden, gehen in den Besitz von LTI über.

Wie lange dauert der Garantiezeitraum?

Diese Garantie ist ein Jahr ab Datum des Kaufs von LTI oder einem autorisierten LTI-Produkt Händler gültig, es sei denn, LTI hat zum Zeitpunkt des Kaufs eine andere Dauer angegeben. LTI behält sich das Recht vor, einen schriftlichen Nachweis des Originalkaufdatums eines Produkts anzufordern.

Was ist nicht im Garantiefumfang enthalten?

LTI ist nicht verpflichtet, ein Produkt nach dem Verkauf zu modifizieren oder aufzurüsten. Jegliche Reproduktion von Softwareprodukten ist strengstens untersagt. Die vorliegende beschränkte Garantie deckt keine Reparaturdienstleistungen für Schäden, die durch Folgendes verursacht wurden:

- Unfall
- Katastrophen
- Unsachgemäßen Gebrauch
- Missbrauch
- Modifizierung durch Dritte
- Batterien oder Schäden, die durch in unseren Produkten verwendete Batterien verursacht wurden

LTI ist in keinem Fall haftbar für solche Schäden, einschließlich Verlust von Gewinnen und Einsparungen, oder andere Neben- oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder Unfähigkeit, das Produkt zu verwenden, ergeben. Darüber hinaus kann LTI nicht verantwortlich gemacht werden, wenn ein autorisierter LTI-Händler von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde, oder bei Ansprüchen einer Drittpartei.

Welche Schritte unternehmen wir, um Probleme zu korrigieren?

Falls dieses Produkt im Rahmen der obigen Garantiebedingungen nicht in gutem Betriebszustand sein sollte, haben Sie, wie oben angegeben, nur Anspruch auf Reparatur oder Ersatz.

In wiefern ist diese Garantie von der bundesstaatlichen Gesetzgebung betroffen?

LTI lehnt hiermit alle anderen ausdrücklichen und gesetzlichen Gewährleistungen für das Produkt ab, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Manche Bundesstaaten erlauben keine Ausschlüsse gesetzlicher Gewährleistungen. In diesem Fall treffen die oben aufgeführten Einschränkungen u. U. nicht auf Sie zu.

Wie erhalten Sie Service?

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr LTI-Produkt Garantie- oder Reparaturarbeiten benötigen sollte, wenden Sie sich bitte vor der Rückgabe des Produkts an uns, um eine Warenrückgabenummer (RMA-Nummer) zu erhalten.

Wenn das Produkt per Post gesendet wird, stimmen Sie zu, das Produkt zu versichern oder die Verantwortung für den Verlust oder Schäden während des Transports zu übernehmen. Darüber hinaus wird der Versandbehälter (oder gleichwertiger Behälter) unter Vorauszahlung der Versandkosten und für Lieferung von Tür zu Tür gesendet.

Warum sollten Sie die „Warranty Validation Card“ (Garantievalidierungskarte) ausfüllen und an LTI zurücksenden?

Die „Warranty Validation Card“, die mit Ihrem TruPulse-Instrument geliefert wurde, muss ausgefüllt und an LTI zurückgesendet werden, um eventuelle Ansprüche im Rahmen dieser beschränkten Garantie geltend zu machen. Falls ein LTI-Softwareprodukt registriert werden muss, muss diese Karte ebenfalls ausgefüllt werden, um eventuelle Ansprüche im Rahmen dieser beschränkten Garantie geltend zu machen. Mit dem Empfang dieser Karte wird nicht nur die beschränkte Garantie aktiviert; LTI kann Sie dann ebenfalls direkt kontaktieren, wenn Hardware- und Softwareaktualisierungen erhältlich sind.

Falls Sie Ihr LTI-Produkt elektronisch registrieren möchten:

- Besuchen Sie unsere Website (www.lasertech.com/Warranty-Registration.aspx).
- Senden Sie eine E-Mail mit allen relevanten Informationen an service@lasertech.com.

Abchnitt 12 – LCD-Zeichen des Haupt-Displays

Das LCD-Haupt-Display wird zur Anzeige von Meldungen und Messergebnissen verwendet. Wenn alle Indikatoren aktiviert sind, sieht das Haupt-Display wie folgt aus:

Ziffern 0-9:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0000.00

Alphabetische Zeichen:

A = a	F = f	o = o
b = b	g = g	r = r
c = c	i = i	s = s
d = d	l = l	t = t
e = e	n = n	u = u

Aufgrund der begrenzten Anzahl von verfügbaren Zeichen müssen viele Meldungen abgekürzt werden. In der nachstehenden Tabelle werden die Meldungen auf dem Haupt-Display aufgeführt.

Meldung	Erklärung	Seitennr.
An9.1	Winkel 1. Höhenmessfunktion.	24
An9.2	Winkel 2. Höhenmessfunktion.	24
bt	Bluetooth-Option.	19
btOFF	Bluetooth-Option ausgeschaltet.	19
bt_on	Bluetooth-Option eingeschaltet.	19
CAL_n	Neigungssensor kalibrieren: Nein.	19
CAL_Y	Neigungssensor kalibrieren: Ja.	19
CAL.1	Neigungssensor wird kalibriert: Position 1.	19
CAL.2	Neigungssensor wird kalibriert: Position 2.	19
∩Lo∩	Zielmodus „Am nächsten“.	24
∩on∩	Zielmodus „Kontinuierlich“.	24
done	Fertig. Wird angezeigt, wenn der Neigungssensor ausgerichtet ist.	19
∩FAR∩	Zielmodus „Am weitesten“.	24
∩FLt∩	Zielmodus „Filter“.	24
inc	Inklination.	19
∩Std∩	Zielmodus „Standard“.	24
Units	Einheiten.	16